




Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε το 199



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Γενικές Οδηγίες

- Συντηρούμε τακτικά τα θερμαντικά σώματα και τις πηγές θέρμανσης του λάχιστον μια φορά το χρόνο.
- Προτιμούμε τις επώνυμες πιστοποιημένες συσκευές-κατασκευές.
- Όλα τα θερμαντικά σώματα και οι πηγές θέρμανσης πρέπει να απέχουν του λάχιστον ένα μέτρο από εύφλεκτα υλικά (κουρτίνες, έπιπλα, χαλιά, κουβέρτες, ξύλινους τοίχους κ.λπ.).
- Σε καμία περίπτωση δεν τοποθετούμε τα θερμαντικά σώματα πάνω σε χαλιά.
- Δεν τοποθετούμε τις πηγές θέρμανσης σε εξόδους κινδύνου και διαδρομές διαφυγής.
- Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε μαγκάλια σε εσωτερικούς χώρους. Στην περίπτωση χρήσης ο χώρος πρέπει να αερίζεται επαρκώς.
- Πριν φύγουμε από το σπίτι ή κοιμηθούμε, έλεγχουμε και σβήνουμε αναμμένες θερμάστρες, σόμπες, τζάκια και άλλες πηγές θέρμανσης.
- Χρησιμοποιούμε για κάθε συσκευή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, το κατάλληλο καύσιμο.
- Για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς στην οικία μας φροντίζουμε να έχουμε σχέδιο διαφυγής και ασκούμαστε σ' αυτό.
- Προσέχουμε ιδιαίτερα τα παιδιά, καθώς εντυπωσιάζονται μπροστά στη θέα της φωτιάς, αρέσκονται να παίζουν με αυτή και δεν γνωρίζουν τους κινδύνους.
- Όταν αντιληφθούμε καπνό ή εστία πυρκαγιάς καλούμε αμέσως το 199.

TZAKIA - ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ

- Δεν ρίχνουμε εύφλεκτα υγρά, όπως βενζινη, οινόπνευμα κ.λπ., κατά το άναμμα, επειδή δημιουργούνται απότομα πολλές εστίες πυρκαγιάς, που ενδέχεται να μεταδοθούν σε διάφορα αντικείμενα ή να θέσουν και εμάς σε κίνδυνο.
- Αφαιρούμε τη στάχτη χρησιμοποιώντας μεταλλικό φαράσι και προσέχουμε να μην πέσουν αναμμένα κάρβουνα πάνω στα χαλιά. Δεν αδειάζουμε ποτέ τη στάχτη σε πλαστικό δοχείο.
- Για την εγκατάσταση τους καλούμε εξουσιοδοτημένα άτομα-συνεργεία, που έχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις.
- Το δάπεδο περιμετρικά του ανοίγματος του τζακιού πρέπει να κατασκευαστεί από πυράντοχα υλικά. Αν το δάπεδο είναι ξύλινο τοποθετούμε τη ξυλόσουμπα πάνω σε ειδική βάση, ώστε αν πέσει αναμμένο κάρβουνο, να μην έρθει σε επαφή με εύφλεκτα υλικά.
- Δεν αφήνουμε μικροαντικείμενα στο περβάζι του τζακιού. Είναι βέβαιο πως τα παιδιά θα πλησιάσουν να τα πάρουν.
- Τοποθετούμε κατάλληλη προστατευτική κάλυψη μπροστά από το άνοιγμα του τζακιού.



ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

- Δεν έχουμε πως πολλοί τύποι σομπών υγραερίου πρέπει να λειτουργούν με τον ειδικό ρυθμιστή χαμηλής πίεσης.
- Προσέχουμε ώστε ο ελαστικός σωλήνας τροφοδοσίας του υγραερίου να μην είναι τσακισμένος.
- Δεν τη μεταφέρουμε από δωμάτιο σε δωμάτιο αναμμένη.
- Όταν αλλάζουμε τη φιάλη, φροντίζουμε ώστε ο διακόπτης της να είναι κλειστός, να μην υπάρχει κοντά φλόγα και κυρίως δεν καπνίζουμε.
- Αποθηκεύουμε τις φιάλες υγραερίου μόνο σε εξωτερικό στεγασμένο χώρο.

Λν διαπιστώσουμε διαρροή υγραερίου

- Δεν ανάβουμε σπίρτο, αναλτήρα, ηλεκτρικό φως και ότι παράγει σπινθήρα. Σβήνουμε αμέσως κάθε γυμνή φλόγα.
- Βεβαιωνόμαστε ότι κλείσαμε καλά τη φιάλη.
- Λειτουργούμε καλά το χώρο και καλούμε αμέσως συντηρητή.

ΣΟΜΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ή ΛΑΔΙΟΥ

- Ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τη στεγανότητα των σωλήνων για διαρροή καυσίμου στο πάτωμα, όπως και την καλή κατάσταση των μπεκ για την αποφυγή υπερχελούσις στο χώρο καύσης.
- Όταν θέλουμε να κλείσουμε τη σόμπα, κλείνουμε απαραίτητα το διακόπτη παροχής καυσίμου.
- Ποτέ δεν βάζουμε καύσιμο στη σόμπα όταν είναι σε λειτουργία ή ζεστή.
- Ποτέ δεν προσπαθούμε να ανάψουμε τη σόμπα, όταν μέσα στον καυστήρα της υπάρχει περιοσότερη ποσότητα καυσίμου από την ενδεδειγμένη για τη λειτουργία της. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ακόμα και έκρηξης της δεξαμενής του καυσίμου.
- Ποτέ δεν έχουμε το μοτέρ του ρεύματος σε λειτουργία, ενώ η σόμπα είναι αβησιμένη.



ΣΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

- Δεν τη χρησιμοποιούμε ποτέ χωρίς προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα.
- Δεν τοποθετούμε πάνω στις συσκευές αυτές ρούχα κ.λπ να στεγνώνουν, γιατί αν τα ξεχάσουμε για αρκετή ώρα θα αναφλεγούν.
- Ελέγχουμε συχνά την κατάσταση των καλωδίων. Γυμνά καλώδια και ελαπτωματικές πρίζες προκαλούν πυρκαγιά.

